

Entfernung von Falten auf ETTLIN *lux*[®] - Geweben

Gültig für ETTLIN *lux*[®] | Mood-Gewebe, ETTLIN *lux*[®] | Decolux und ETTLIN *lux*[®] | Miracle-Gewebe



HINWEIS

Diese Hinweise zur Faltenentfernung gelten nur für leichte Falten, die während des Transports bzw. während der Verarbeitung entstanden sind.



TIPP

Verwendung eines Kompakt- Dampfgerätes, vgl. ROWENTA (Compact Valet IS6200D1) mit einem kontinuierlichen Dampfstoß von ca. 30 g / min.



WARNUNG

- ▶ Kalkhaltiges Wasser verursacht Wasserflecken!
- ▶ Dampfkopf nicht dauerhaft auf eine Stelle halten!



- ▶ Kalkfreies Wasser verwenden
- ▶ Verwenden Sie ein Dampfgerät mit glattem Aufsatz

1. Setzen Sie den Dampfkopf direkt auf das Gewebe.
2. Streichen Sie vorsichtig und gleichmäßig über die zu glättenden Stellen.
3. Lassen Sie das Gewebe lufttrocknen.



HINWEIS

Auf dem ETTLIN *lux*[®] | Miracle-Gewebe sammelt sich das Wasser. Lassen Sie das Wasser trocknen und entfernen Sie es nicht.



Abb. 1: ETTLIN *lux*[®] | Miracle-Gewebe kurz nach dem Bedampfen

Reinigung der ETTLIN *lux*[®] - Geweben

Gültig für ETTLIN *lux*[®] | Mood-Gewebe, ETTLIN *lux*[®] | Decolux und ETTLIN *lux*[®] | Miracle-Gewebe



WARNUNG

- ▶ **Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!**
- ▶ **Reinigen Sie immer in Effektrichtung!**
- ▶ **Verwenden Sie fusselreie Reinigungstücher!**
- ▶ **Tragen Sie Wasser oder Reinigungsmittel nie direkt auf das Gewebe auf!**

1. Befeuchten Sie ein fusselreies Reinigungstuch mit Wasser oder neutralem Reinigungsmittel.
2. Streichen Sie in Effektrichtung sanft über die Gewebeoberfläche.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 2 nach Bedarf.



Zum Entfernen von Fingerabdrücken auf ETTLIN *lux*[®] | Miracle-Geweben beachten Sie bitte das Dokument „Entfernung von Falten, Fingerabdrücken und Flecken auf ETTLIN *lux*[®] Miracle – Geweben“.